

TempTale[®] Mini

SENSITECH

TempTale Mini Καταγραφικό Θερμοκρασίας

Εξασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια και αυξάνει την διάρκεια ζωής στο ράφι, των ευαίσθητων προϊόντων σας. Αυτά είναι τα πρωτεύοντα πλεονεκτήματα για τη διαχείριση της κρύας αλυσίδας. Η παρακολούθηση και καταγραφή των συνθηκών θερμοκρασίας, καθώς επίσης η αρχειοθέτηση των καταγραφών είναι κρίσιμα στοιχεία για την καλή διαχείριση της κρύας αλυσίδας.

Το TempTale Mini, είναι ένα ηλεκτρονικό καταγραφικό μιας χρήσης, που έχει σχεδιαστεί για την ακριβή παρακολούθηση και καταγραφή του χρόνου και της θερμοκρασίας, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή της αποθήκευσης των ευαίσθητων προϊόντων.

Το TempTale Mini προβάλλει τα στοιχεία, σε οθόνη LCD και παρέχει τόσο στους αποστολείς όσο και στους αποδέκτες, άμεσες ενδείξεις για τις συνθήκες που υπέστη το φορτίο, ή αν μεσολάβησε κάποιος συναγερμός επειδή σημειώθηκε κάποια υπέρβαση των ορίων θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά.



TempTale Mini Προδιαγραφές

Θερμοκρασία Όρια Μέτρησης	-23°C έως +45°C (-10°F έως 113°F)
Ακρίβεια Θερμοκρασίας	±1,1°C από -23°C έως +45°C ±2°F από -10°F έως 114°F
Ικανότητα Μνήμης	4.000 αναγνώσεις (αμετάβλητη Μνήμη)
Περίοδοι Καταγραφής	15, 40, 55 και 80 ημερών επιλογές
Συχνότητα Δειγματοληψίας	6mins.(15-ημερών), 15mins.(40-ημερών), 20mins.(55-ημερών), 30mins.(80-ημερών)
Ενδείξεις	LCD Προβολή ενδείξεων 'Start', 'Stopped' και 'Alarmed'
Ανάλυση Θερμοκρασίας	0,1°C/°F
High και Low Ώρα/Θερμοκρασία Όρια Συναγερμού	Διατίθεται σε 20 προγραμματισμένα προφίλ ώρας & Θερμοκρασίας
Αδιάβροχο Περιβλήμα	αδιάβροχο με προστατευτικό κάλυμμα
Ώρα Εκκίνησης	Πλήκτρο Start καταγράφει την ώρα εκκίνησης
Διαστάσεις	8,1cmx5,1cmx2,5cm (3.2"Lx2.0"Wx1.0"H)
Διάρκεια Μπαταρίας	1 χρόνος στο ράφι
Ασφάλεια Ποιότητας Πιστοποίηση	CE Mark από την TÜV; σύμφωνα με N.I.S.T.
Εγγύηση	1 χρόνος περιορισμένης εγγύησης
Οδηγίες Χρήστη/ Εντοπισμός Μόνιτορ	Υπάρχει εμφανής κάρτα οδηγιών σε κάθε καταγραφικό για να επιτρέπει την εύκολη χρήση και άμεση ανάκτηση των δεδομένων για τους αποστολείς και αποδέκτες.
Σύνδεση με Η/Υ	RS232 σειριακό καλώδιο ή USB σε σειριακό καλώδιο Αντάπτορα
Λογισμικό Η/Υ	TempTale Manager Desktop

Εύκολη Λειτουργία

Για τον προγραμματισμό της φόρτωσης και την ανάκτηση των δεδομένων, το TempTale Mini, κατεβάζει εύκολα στον Η/Υ μέσω σειριακού καλωδίου ή USB καλώδιο χωρίς σύνδεση ειδικού αναγνώστη. Η εκκίνηση και ο τερματισμός του TempTale Mini, γίνεται απλά με την πίεση των πλήκτρων Start & Stop. Το TempTale Mini, έχει δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι και 4000 αναγνώσεις δεδομένων, στην αμετάβλητη μνήμη του και μετά με την εύκολη σύνδεση στο Η/Υ κατεβάζουμε τα δεδομένα, τα προβάλλουμε, τα εκτυπώνουμε και αποθηκεύουμε τις καταγραφές ώρας και θερμοκρασίας με τη χρήση του ευκολόχρηστου λογισμικού TempTale Manager Desktop.

Διαθέσιμα Αξεσουάρ

TempTale Manager Desktop

Ευκολόχρηστο, με πλούσιες εφαρμογές συμβατό με τα Window του Η/Υ για να κατεβάζετε, να προβάλετε, να αναλύετε και να αρχειοθετείτε τα δεδομένα ώρας και θερμοκρασίας από το TempTale Mini.

Σύνδεση του TempTale Mini με τον Η/Υ

Συνδέστε το TempTale Mini στον Η/Υ σας με ένα σειριακό καλώδιο RS232 ή με USB σε σειριακό καλώδιο Adaptor (βλ. προδιαγραφές)

Το USB σε σειριακό αντάπτορα είναι ένα καλώδιο σύνδεσης της θύρας USB του Η/Υ σας σε DB9 connector στο TempTale Mini. Το USB σε σειριακό καλώδιο κάνει εύκολη τη σύνδεση με οποιοδήποτε TempTale Mini και σε οποιοδήποτε Η/Υ που διαθέτει Windows. Μετά την εγκατάσταση του USB driver, δημιουργεί μια εικονική σειριακή θύρα Com στον Η/Υ, έτοιμη για την σύνδεση του TempTale Mini.

Κάθε Σετ Sensitech USB περιέχει:

1 CD που περιέχει τον USB Driver και οδηγίες Εγκατάστασης

1 USB σε σειριακό Adaptor cable

Sensitech USB Kit Προδιαγραφές

USB Port	USB Προδιαγραφές 1.1 και 2.0 συμβατό
Συμβατότητα OS	Windows 2000 Professional Service Pack4 ή και μεγαλύτερο Windows XP Professional Service Pack2 ή και μεγαλύτερο
Συνδέσεις	USB'A' τελική σύνδεση με καλώδιο σε θύρα USB στο PC Db9 σειριακή σύνδεση με καλωδιακή σύνδεση με το Rs232 serial interface στο TT Mini

